

128-020

Lichtsteuerung von Swisson

XPD-28-5R RDM DMX Splitter

| <i>Position</i> | <i>Artikelnummer</i> | <i>Bezeichnung</i> |
|-----------------|----------------------|--|
| 1 | 128-020-099 | Swisson XPD-28-5R -Ersatzteil: Folien-Leiterbahn für Encoder der Menu-Funktionen |
| 2 | 128-012-050 | Swisson X-SP-5R-5R/ XPD28-5R -Ersatzteil: Knopf für den Terminator-Druckschalter -quadratisch- Kopfgröße: 5*5mm |
| 3 | 128-012-052 | Swisson X-SP-5R-5R/XPD28-5R -Ersatzteil: Druck-Schalter für den Terminator Widerstand |
| 4 | 128-020-900 | Swisson XPD-28-5R -Ersatzteil: Front-Aufkleber |
| 5 | 128-020-050 | Swisson XPD-28-5R -Ersatzteil: Display-Einheit |